

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/newell-np-f570-akumulator-zamiennik-do-sony-2600mah-p-10606.html>



Newell NP-F570 - akumulator, zamiennik do Sony, 2600mAh

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Cena poprzednia	99,00 zł
Dostępność	dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiastowa
Numer katalogowy	5901891109528
Kod producenta	NL0676
Kod EAN	5901891109528
Producent	Newell

Opis produktu

Newell NP-F570 akumulator, zamiennik do Sony, 2600mAh



Newell NP-F570 to akumulator, zamiennik o pojemności 2600mAh, który jest dedykowany do

urządzeń Sony. Zajmujesz się zawodowo fotografią i nie chcesz przerwać pracy w nieodpowiednim momencie albo robisz zdjęcia na pamiątkę rodzinnych wydarzeń i boisz się przegapić najciekawsze chwile? Akumulator Newell NP-F570 zapewnia wysoką jakość, bezpieczeństwo i zaawansowaną technologię, a wszystko to w atrakcyjnej cenie.

Do produkcji akumulatorów Newell użyto najlepszej jakości ogniw. Podawana w miliamperach pojemność jest rzeczywista i zapewnia długi czas pracy. Wbudowany inteligentny system zabezpieczający, oparty na układzie elektronicznym IC reguluje proces ładowania. Gwarantuje to bezpieczeństwo i ochronę dla urządzenia oraz użytkownika. Zamiennik Newell zbudowany został w technologii litowo-jonowej. Pozwala ona na wielokrotne ładowanie i rozładowywanie, a także doładowywanie w dowolnym momencie bez ryzyka wystąpienia tzw. „efektu pamięci”. Marka Newell działa na rynku już od wielu lat i ma długą listę zadowolonych klientów, zarówno wśród profesjonalistów, jak i amatorów fotografii.

Specyfikacja techniczna:

- model: NP-F570
- technologia: Li-ion
- pojemność: 2600 mAh
- napięcie: 7,2 V

Kompatybilność

SONY: CCD-RV100, CCD-RV200, CCD-SC SERIES: CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC55E, CCD-SC5/E, CCD-SC6, CCD-SC65, CCD-SC7, CCD-SC7/E, CCD-SC8/E, CCD-SC9, CCD-TR SERIES: CCD-TR1, CCD-TR11, CCD-TR1100E, CCD-TR12, CCD-TR18, CCD-TR18E, CCD-TR1E, CCD-TR2, CCD-TR200, CCD-TR205, CCD-TR215, CCD-TR2200E, CCD-TR2300, CCD-TR2300E, CCD-TR280PK, CCD-TR290PK, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3000E, CCD-TR3100E, CCD-TR311E, CCD-TR315, CCD-TR315E, CCD-TR317, CCD-TR3200E, CCD-TR3300, CCD-TR3300E, CCD-TR411E, CCD-TR412E, CCD-TR413, CCD-TR414, CCD-TR415E, CCD-TR416, CCD-TR417, CCD-TR417E, CCD-TR425E, CCD-TR427, CCD-TR427E, CCD-TR500, CCD-TR511E, CCD-TR512E, CCD-TR515E, CCD-TR516, CCD-TR516E, CCD-TR517, CCD-TR555, CCD-TR57, CCD-TR610, CCD-TR617, CCD-TR617E, CCD-TR618, CCD-TR618E, CCD-TR640E, CCD-TR67, CCD-TR710, CCD-TR713E, CCD-TR716, CCD-TR717, CCD-TR717E, CCD-TR718, CCD-TR718E, CCD-TR728, CCD-TR728E, CCD-TR730E, CCD-TR76, CCD-TR760E, CCD-TR810E, CCD-TR818, CCD-TR840E, CCD-TR845E, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR913E, CCD-TR917, CCD-TR918, CCD-TR918E, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR950E, CCD-TR97, CCD-TRV SERIES: CCD-TRT97, CCD-TRV101, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV16E, CCD-TRV201, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV27E, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV37E, CCD-TRV37, HI8 CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV45K, CCD-TRV46, CCD-TRV46E, CCD-TRV47, CCD-TRV47E, CCD-TRV48, CCD-TRV48E, CCD-TRV49, CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV54E, CCD-TRV56E, CCD-TRV57, CCD-TRV57E, CCD-TRV57, HI8, CCD-TRV58, CCD-TRV59, CCD-TRV59E, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV63, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV66E, CCD-TRV66K, CCD-TRV67, CCD-TRV67E, CCD-TRV68, CCD-TRV71, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720, CCD-TRV75, CCD-TRV78, CCD-TRV78E, CCD-TRV80PK, CCD-TRV81, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV85K, CCD-TRV86PK, CCD-TRV87, CCD-TRV87E, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV92, CCD-TRV93, CCD-TRV930, CCD-TRV940, CCD-TRV94E, CCD-TRV95, CCD-TRV95E, CCD-TRV95K, CCD-TRV98, CCD-TRV98E, CCD-TRV99, DCR-TR7 SERIES: DCM-M1, DCR-SC100, DCR-TR7000, DCR-TR7000E, DCR-TR7100E, CVX-V18NS (NIGHTSHOT CAMERS), CVX-V18NSP (NIGHTSHOT CAMERS), CYBER-SHOT DSC-CD250, CYBER-SHOT DSC-CD400, CYBER-SHOT DSC-D700,

CYBER-SHOT DSC-D770, CRX10U(CD-RW), CR-TR8000, DCR-TR8000E, DCR-TR8100, DCR-TR8100E, DCR-TRU47E, DCR-TRV SERIES: DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV110E, DCR-TRV110K, DCR-TRV120, DCR-TRV120E, DCR-TRV125, DCR-TRV125E, DCR-TRV130, DCR-TRV130E, DCR-TRV203, DCR-TRV210, DCR-TRV210E, DCR-TRV220K, DCR-TRV310, DCR-TRV310E, DCR-TRV310K, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV320E, DCR-TRV420, DCR-TRV420E, DCR-TRV49E, DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV520E, DCR-TRV525, DCR-TRV58E, DCR-TRV620, DCR-TRV620E, DCR-TRV620K, DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV720E, DCR-TRV735K, DCR-TRV820, DCR-TRV820E, DCR-TRV820K, DCR-TRV9, DCR-TRV900, DCR-TRV900E, DCR-TRV935K, DCR-VX9 SERIES: DCR-TV900, DCR-TV900E, DCR-VX2000, DCR-VX2000E, DCR-VX2001, DCR-VX2100, DCR-VX2100E, DCR-VX9000, DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770, DSR-200, DSR-DU1 (VIDEO DISK UNIT), DSR-PD100, DSR-PD100A, DSR-PD100AP, DSR-PD150, DSR-PD150P, DSR-PD170, DSR-PD170P, DSR-PD190P, DSR-V10P (VIDEO WALKMAN), DSR-V10 (VIDEO WALKMAN), D-V500 (DVD PLAYER), EVO-250 (VIDEO RECORDER), GV-A100 (VIDEO WALKMAN), GV-A500, GV-A500E, GV-A700 (VIDEO WALKMAN), GV-D200 GV-D300 (VIDEO WALKMAN), GV-D800 GV-D900, (VIDEO WALKMAN) HDR-FX1, HDR-FX1E, HVL-20DW2 (VIDEO LIGHT), HVL-20DW (VIDEO LIGHT), HVL-ML20 (MARINE LIGHT), HVR-M10C (VIDEOCASSETTE RECORDER), HVR-M10E (VIDEOCASSETTE RECORDER), HVR-M10N (VIDEOCASSETTE RECORDER), HVR-M10P (VIDEOCASSETTE RECORDER), HVR-M10U (VIDEOCASSETTE RECORDER), HVR-V1J, HVR-Z1, HVR-Z1C, HVR-Z1E, HVR-Z1J, HVR-Z1N, HVR-Z1P, HVR-Z1U, MPK-DVF4, MVC-CD1000, MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51, MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD73K, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD83K, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD88K, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-FDR1 (DIGITAL MAVICA), MVC-FDR1E (DIGITAL MAVICA), MVC-FDR3 (DIGITAL MAVICA), MVC-FDR3E (DIGITAL MAVICA), PBD-D50 (DVD PLAYER), PBD-V30 (DVD PLAYER), PLM-100 PLM-50 (GLASSTRON), PLM-A35 (GLASSTRON), PLM-A55 (GLASSTRON), Q002-HDR1 UPX-2000 (PRINTER), BLAUPUNKT: CC-R900H, ERC884 F9, FUJI: DS-220, GRUNDIG: LC-280, LC-380HE, LC-835E, LC-855HE, LC-875HE, LC-935E, LC-975HE, LC-D200HE, LC-D300HE, LIVANCE LC1000VC, SCENOS LCD6000HE, XEPHIA LC3000HE, XEPHIA LC5000HE, HITACHI: 553, 845, VM-D675LA, VM-D865LE, VM-D875, VM-975LE, VM-D875LA, VM-D975, VM-D975LA, VM-E330, VM-E330E, VM-E340, VM-E360, VM-E360E, VM-E530A, VM-E535LA, VM-E535LE, VM-E540, VM-E540E, VM-E555, VM-E565, VM-E565LE, VM-E635LA, VM-E635LE, VM-E645, VM-E835, VM-H1000LA, VM-H630E, VM-H650, VM-H660, VM-H660E, VM-H70, VM-H71, VM-H755, VM-H765, VM-H765LE, VM-H80, VM-H80E, VM-H81, VM-H81E, VM-H835, VM-H835E, VM-H835LE, VM-H845, VM-H90, VM-H91E, VM-H945, NIKON: VM720, VM7200, OLYMPUS: ELECTRONIC GLASSES EYE-TREK, PANASONIC: DS-1, DS-100, DS-5, DX-1, NL-DL1, NV-DE1, NV-DE3, NV-DL1, NV-DP1, NV-DR1, NV-DS100, NV-DS1EG, NV-DS5EG, NV-DX1, NV-DX100EG, NV-DX110, NV-DX110EG, NV-DX1E, VME-430E, VW-VBD1E, VW-VBD2E